



## Vejledning – popcorn

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen til en stikkontakt. Vi anbefaler du bruger jord (3 benet stik)
2. Tænd for LIGHT (lys) + Warmer (varme)
3. Tænd for KETTLE HEAT (grydevarme) + KETTLE-MOTOR (omrører motor)
4. Kom 1 skefuld fedt i gryden. (Ca. en golfkugle størrelse = 50g)  
Når fedtet er smeltet (Efter ca. 1-2 min.) tilsættes 2 dl. korn og 1 tsk. Salt.
5. Efter kort tid vil majsene begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden (løfter grydelågene), da hver majs-korn bliver ca. 35-40 gange større.  
Når de sidste majs er poppede, vippe gryden i lodret stilling og gryden (D) tømmes. Gryden er nu varm og produktionen kan fortsættes, med at tilsætte fedt, korn, salt igen – ellers sluk for gryden + omrører.
6. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn, slukkes der for gryden og omrøremotor, men sluk først for lys og varme, når maskinen ikke skal bruges mere.

### RENGØRING EFTER BRUG:

**Har du ikke bestilt og betalt for rengøring, skal du aflevere maskinen som anført herunder.**

Efter brug tømmes popcornsmaskinen for popcorn og maskinen tørres af med en fugtig klud indvendig + udvendig, og herefter et tørt viskestykke.

Spild bakken skal også tømmes og tørres af.