

Vejledning

SLUSH ICE MASKINE

Opsætning

1. Sæt maskinen på et solidt underlag, der kan klare en belastning der svarer til maskinens vægt på **ca. 80 kg.**
2. Sæt maskinen på en plads der giver mindst 20 cm. frit rum hele vejen rundt om maskinen og undgå at sætte maskinen ved siden af varmekilder eller direkte i solen. Maskinen skal kunne komme af med varmen og trække luft ind, for at den kører optimalt.
3. Sikre dig at begge kamre sidder fast og som de skal, så du undgår at alt væsken ryger ud. (Tjekkes især ved selvhenter løsning).
4. Strøm skal tilsluttes direkte i stikkontakt. Bruges der forlænger ledning, må der **ikke** bruges en, som har en tyndere ledning, end maskinens egen.
Under opstart vil maskinen bruge ca. halvdelen af hvad der kan trækkes på en alm. Sikring (10 amp).
Så brug ikke maskinen på samme gruppe, som andre strømkrævende apparater – og del gerne belastningen ud på forskellige grupper.
5. For at lave Slush Ice skal du starte med at hælde vand og koncentrat op i kammeret (**blandingsforhold 1:5**) Lav f.eks. en færdig blanding i en kande og hæld i kammeret.

Vi anbefaler til et fyldt kammer en blanding af vand 7,5 l + koncentrat 1,5 liter = 10 liter slush ice.

En god ide er at lave hele blandingen i god tid, og sætte den i køleskabet, da man derved sparer lidt tid når man skal til at bruge maskinen. Du kan også blande vand og koncentrat direkte i beholderen. Når et kammer er lidt under halv fyldt, kan du med fordel hælde mere blanding i, så det fryser hurtigere.

Blandingsforhold:

Blandingsforhold er 1:5 (1 liter koncentrat + 5 liter vand)

Efterfyld hvis nødvendigt løbende.

Beholdningen må **ikke** være tom når kammeret og sneglen er tændt (hele sneglen skal gerne være dækket med en blanding af vand/koncentrat), ellers kan det ske at snegl & motor kan få problemer med at dreje rundt, og i værste fald ødelægge maskinen.

Spiritus i maskinen

BEMÆRK: Der må **ALDRIG** fyldes **Pernod** i maskinen, da lugten aldrig kommer væk. Der må heller ikke fyldes væske i maskinen som kan farve kammeret, sneglen eller andre elementer af maskinen.

Når der laves Slush Ice med spiritus i, er det vigtigt først at tilsætte spiritussen, når selve Slush Icen er klar – da spiritus ikke fryser, og det derfor vil tage meget lang tid, hvis man blander spiritussen i med det samme.

Frysetid med alkohol er tiden ca. 2 - 4 timer, alt efter blandingsforhold.

Vi anbefaler først at hælde alkohol i, når blandingen er næsten færdig. Du kan også blande alkohol direkte i koppen med slush ice.



Sådan starter man maskinen op:

1. Hæld vand & koncentrat i kammeret, før du tænder for maskinen og sneglen. (Ellers kan denne beskadiges).
2. Tænd for knapperne på højre side af maskinen, så de står på 1. (on) "**Alle knapper skal stå på 1 = On**"
3. Lys i låget: Kabler sættes til bag på maskinen i toppen.
4. Tænd for sneglen, så knappen står på 1. Sneglen vil herefter dreje rundt i det kammer du benytter. Sneglen må kun dreje rundt hvis der er væske i kammeret, og sneglen er dækket.
5. Tænd for knappen "Frys", så knappen står på 1.
6. Sæt låg på.

Konsistensen kan justeret på bagsiden af maskinen hvis nødvendigt. Drej på stangen. Vi anbefaler at den står på mellem 2 – 3.

Maskinen bør ikke placeres i direkte sol, og tåler ikke vand/regn, fugtigt vejr eller frost.

NÅR DU ER FÆRDIGE MED AT BRUGE MASKINEN:

Inden du leverer den retur til os eller inden vi henter

1. Tøm begge beholdere helt for Slush ice/væske. (*Er beholderne ikke tømt ved afhentning/ tilbagelevering, sendes en faktura jf. handelsbetingelserne*).
2. Fyld lunken vand op i hver beholder og lad det cirkulere med sneglen tændt i ca. 1 – 2 min.
3. Tøm nu beholderne helt for vand.
4. Sluk nu alle knapper så de står i position "0" off.
5. Pak det hele sammen, som da du modtog maskinen. Sørg for alt er med retur til os.

OBS: Der må ikke bruges sæbe, eller andre kemikalier til rengøring af maskinen.

Rengøring:

Har du ikke bestilt rengøring, skal du selv rengøre maskinen inden returlevering.

1. Tør hele maskinen af med en fugtig klud, både indvendig samt udvendig. Tør efter med et tørt rent viskestykke.
2. Tør spildbakkerne/rist af med en ren og fugtig klud og tør efter med et tørt viskestykke.

Du skal ikke skille maskinen ad!

OBS: Der må ikke bruges sæbe, og andre kemikalier.

Afleveres maskinen ikke som anført ovenfor, faktureres der jf. vores handelsbetingelser.